

Verzorging Waterketel Mare



Om u zo lang mogelijk te laten genieten van de waterketel, hier enkele tips:

1. Als gietijzer vochtig wordt, kan er roest ontstaan. Als de waterketel niet wordt gebruikt, laat deze dan ook niet continu vol met water staan.
2. Roest aan de buitenkant of binnenkant kunt u makkelijk verwijderen met een staalborstel of fijn schuurpapier.
3. Hierna kunt u de ketel aan de buitenkant met hittebestendige lak lakken.
4. Of kunt u een dunne laag olie aanbrengen, dit wordt ook aangeraden voor aan de binnenkant.
5. Laat dit goed intrekken/ inbranden en u waterketel is weer klaar voor gebruik.



Info@dekachelerij.nl
www.dekachelerij.nl